

rent & clean

Reinigungssystem

Ideal für Teppichböden,
Läufer / Brücken, Polster,
Matratzen und Autositze



Mehr als nur Teppichreinigung

Mit dem rent & clean Reinigungssystem können Sie:

- ✓ Ihre Teppichböden effektiv und lang anhaltend reinigen
- ✓ Läufer und Brücken von Schmutz befreien
- ✓ Ihre Autositze und Fußmatten reinigen
- ✓ Matratzen tiefenrein absaugen



Teppichdüse



Polsterdüse

So einfach reinigen Sie Ihre Teppichböden und Polster...



Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger wird in den weißen, mit Wasser gefüllten, Behälter gegeben (max. 5,5 Liter).



Die Dosiermischung wird dann in das rent & clean Teppich- und Polsterreinigungsgerät gegossen.



Der leere, weiße Behälter wird wieder eingesetzt...



... und das Gerät mit der Klarsichtkuppel verschlossen. Gerät anschalten. Beide Kippschalter auf „ON“.



Ventilhebel drücken...



... und in einem Arbeitsgang wird die rent & clean Dosiermischung auf den Teppich aufgebracht und mit dem Schmutz abgesaugt. **Hinweis:** Düse nur ziehen.

Für ein perfektes Ergebnis: Unsere Reinigungsmittel!



rent & clean Teppich- und Polsterreiniger

Ideal für die perfekte Reinigung Ihrer Teppichböden, Teppiche und Polstermöbel.

Gebinde: 500 ml = ca. 60 m²

Gebinde: 250 ml = ca. 30 m²

Anwendungsbereiche:

- Teppichböden / Läufer / Brücken
- Polster
- Matratzen
- Autositze

rent & clean Intensivreiniger

Zur gründlichen Vorbehandlung bei stärkeren Verschmutzungen.

Gebinde: 500 ml

Anwendungsbereiche:

- Zur Vorbehandlung von stark verschmutzten Laufstraßen
- Punktuelle Flecken wie z. B. Rotwein, Öl

Vertrieb durch Rentas GmbH
Werkzeugvermietung + Service
Wilhelm-Beckmann-Straße 14
45307 Essen · info@rentas.de

RENTAS
Mietgeräte

rent & clean Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für das Bedienungspersonal bestimmt.

1. Bitte machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung des rent & clean Teppich- und Polsterreinigers mit den Hinweisen und Empfehlungen dieser Anleitung vertraut.
2. Damit beherrschen Sie das Gerät sicher und optimieren die Leistung. Pflege und Wartung nach dieser Anleitung dienen Ihrer Sicherheit und erhalten den Wert des Gerätes.
3. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Bitte Sicherheitshinweise lesen!

1. Sicherheitsbestimmungen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Bevor Sie den rent & clean Teppich- und Polsterreiniger in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese immer griffbereit auf. Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Achtung! Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger ist nicht für die Bearbeitung von Flächen geeignet, von denen gesundheitsgefährdende Stäube und Flüssigkeiten gelöst werden. Keine Stufen überfahren!

Allgemeines

Das Betreiben des rent & clean Teppich- und Polsterreinigers unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen.

Neben der Bedienungsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger ist zur Reinigung im Sprüh-Extraktionsverfahren konzipiert worden.
- Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen am rent & clean Teppich- und Polsterreiniger schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Bodenbeläge sind vor dem Einsatz der Maschine auf Eignung dieses Reinigungsverfahrens zu prüfen!
- **Für Schäden am rent & clean Teppich- und Polsterreiniger und dem zu reinigenden Bodenbelag, die durch Einsatz falscher Reinigungsmittel entstehen, haftet der Hersteller nicht.**

Produkthaftung

Der Bediener wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden darf. Für den Fall, dass der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

Reinigungsmittel

Es sind ausschließlich die rent & clean Reinigungsprodukte einzusetzen. (Gefahrenhinweise des Herstellers beachten)

Zugelassenes Wartungspersonal

Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger darf nur von Personen gewartet und instandgesetzt werden, die über fachliche und gesetzliche Legitimation verfügen.

Gefahrenquellen

- Fahren Sie vorsichtig über Schwellen und Absätze – es können Schäden an den Rädern entstehen.
- Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht entzündlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsgefährdenden, ätzenden oder reizenden Stoffen wird ausdrücklich hingewiesen.



2. Geräteübersicht

- 1 Gehäuse
- 2 Vakuumschalter
- 3 Pumpenschalter
- 4 Anschluss für Saugschlauch (7)
- 5 Anschluss für Wasserschlauch
- 6 Haube
- 7 Saugschlauch
- 8 Saugrohr
- 9 Polsterdüse
- 10 Wassersaugdüse

3. Inbetriebnahme

Wichtig: Bitte verwenden Sie ausschließlich den von uns empfohlenen rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger oder zur Vorbehandlung den Intensivreiniger. Sie wurden speziell für die Teppich- und Polsterreinigung entwickelt und auf den rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger abgestimmt.

Bevor Sie den rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf

- Pflanzen und Möbelstücke aus dem Raum zu entfernen,
- Ihren Teppich zunächst gründlich abzusaugen und
- starke Verschmutzungen mit dem rent & clean-Intensivreiniger vorzubehandeln.
- Bei dieser Gelegenheit führen Sie bitte einen Test auf die Farbechtheit Ihres Teppichs durch: Geben Sie hierzu eine kleine Menge unseres Reinigungsmittels auf ein weißes Tuch und reiben Sie den Teppich an einer verdeckten Stelle damit ein. Bleibt das Tuch weiß, ist Ihr Teppich farbecht und kann bedenkenlos behandelt werden. Verfärbt sich das Tuch, sind beim Reinigen des Teppichs Farbverluste zu erwarten!

Bitte beachten Sie: Für etwaige unerwünschte Textilreaktionen oder Schäden können wir leider keine Haftung übernehmen.

Und so geht's:

- 1** Füllen Sie den Frischwassertank bis zur Markierung mit warmem Wasser und der entsprechenden Menge unseres Reinigungsmittels (Dosierung siehe Etikett).
- 2** Setzen Sie die Haube (6) auf das Gehäuse (1), und stecken Sie das Saugschlauchende in den Gehäuseanschluss (4). Drücken Sie dann den Sprühschlauch fest in die Kupplung (5).
- 3** Jetzt stecken Sie das Saugschlauchende fest in das Saugrohr (8) des Teppichadapters. Das Gleiche gilt für die Kupplung des Wasserschlauchs – sie wird fest in den Nippel am Hebelventil gesteckt.
- 4** Sie können nun mit dem Sprühsaugen beginnen:
 - a. Schalten Sie dazu links den Schalter „Vakuum“ (2) und danach rechts den Schalter „Pumpe“ (3) ein.
 - b. Sobald Sie das Hebelventil betätigen, wird der Reiniger auf den Teppich gesprüht und der dort festsitzende Schmutz über die Saugdüse abgesaugt (10).
 - c. Achten Sie darauf, die Saugdüse gleichmäßig und nicht zu schnell über den Teppich zu ziehen. Vor dem Abheben der Saugdüse sollten Sie das Hebelventil loslassen. Reinigen Sie Ihren Teppich auf diese Weise in geraden Bahnen, die sich für ein perfektes Ergebnis immer um etwa zwei bis drei Zentimeter überlappen sollten.
 - d. Kommt keine Reinigungsflüssigkeit mehr aus der Sprühdüse, schalten Sie das Gerät bitte ab, entleeren den Schmutzwassereimer, füllen den Frischwassertank frisch auf (siehe 1.) und fahren mit der Reinigung fort.
 - e. Wollen Sie nach der Reinigung die Trocknungszeit verkürzen, saugen Sie den Teppich bitte nochmals nach, ohne das Hebelventil zu betätigen, und lüften Sie den Raum danach gründlich.

- 5** So reinigen Sie den rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger:
 - a. Wenn Sie mit der Reinigung fertig sind, schalten Sie bitte beide Schalter aus, leeren das Gerät und füllen den Frischwassertank mit frischem Wasser auf.
 - b. Nehmen Sie einen zusätzlichen Eimer zur Hand.
 - c. Schalten Sie den Vakuum- und Pumpenschalter wieder ein und ziehen das Hebelventil, um die restliche Sprühlösung in den Eimer zu sprühen. Auf diese Weise reinigen Sie die Schläuche und die Pumpe.

d. Am Ende reinigen Sie das Gerät bitte mit einem feuchten Lappen.

- 6** Bevor Sie den Sprühschlauch entfernen, lassen Sie bitte den restlichen Druck durch kurzes Drücken des Hebelventils ab. Schieben Sie dann den Kunststoffring der Kupplung zurück, um den Sprühschlauch abzuziehen.

4. Wichtige Hinweise

Wir wollen, dass Sie mit unserem rent & clean Teppich- und Polsterreiniger zufrieden sind. **Bitte beachten Sie daher folgende Tipps:**

- Befolgen Sie die Bedienungsanleitung genau und beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften, um Schäden am Gerät zu vermeiden!
- Verwenden Sie ausschließlich die rent & clean Reinigungsprodukte!
- Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern immer am Stecker selbst, um das Gerät auszustecken!
- Saugen Sie nie brennbare, explosive oder gesundheitsschädliche Stoffe auf!
- Das Gleiche gilt für spitze Gegenstände, die Schläuche oder das Gerät beschädigen könnten!
- Lassen Sie das Gerät niemals überlaufen!
- Schalten Sie die Pumpe nur bei Gebrauch ein!

5. Service und Reparaturen

Sollte doch einmal ein Defekt am rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger auftreten, **beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

- Bringen Sie das Gerät wieder zu Ihrem Rentas Service-Center! Dort wird der Defekt behoben oder Sie bekommen ein Ersatzgerät!
- Nehmen Sie bitte keine Eingriffe selbst vor!
- Achten Sie darauf, dass bei Wartungsarbeiten stets der Netzstecker gezogen wird!